Version: 2026.01



SÅ HÄR FUNGERAR DIN DIGITALA VATTENMÄTARE

För att starta skärmen så öppnar du luckan och trycker på den runda, optiska knappen. När displayen tänds växlar mätaren automatiskt till att visa volym i m³. För att starta skärmen behövs mycket ljus. Du bläddrar till nästa visningsläge genom att trycka på den optiska knappen igen. I nedre vänstra hörnet visas var i menyn du befinner dig.

DE OLIKA VISNINGS-LÄGENA ÄR:

01 – Mätarställning (m^3)

02 – Hur länge batteriet räcker

03 – Mjukvaruversion

04 – Flödet just nu (m^3/h)

05 – Eventuell felkod



Figur 1: Optisk knapp vattenmätare.

FELKODER

Finns det en felkod under visningsläget för felkoder så står det en bokstav följt av en siffra. Bokstaven indikerar på felet är aktuellt eller historiskt:

Aktuella (E) – Aktuella larm är i realtid.

Permanenta (A) – Ett permanent larm har varit aktivt i minst en timme. Efter tre dagar övergår larmet till kategorin för ”Historiska” larm.

Historiska (H) – Historiska larm finns kvar i mätaren i 90 dagar.

Siffran indikerar vad felet är enligt felkodslistan nedan:

01 – RAM-fel
02 – Temperaturmätning defekt
04 – Hårdvarufel i ultraljudsmätningen
05 – Läckagelarm
06 – Omvänt flöde
07 – Luft i mätaren
09 – Låg batterinivå
11 – Överflödslarm/rörbrott
12 – Ingen förbrukning
13 – Hög vattentemperatur
14 – Temperatur under 3°C
22 – Störningar i mätning
98 – Återställning av system
99 – Fel i tvåvägskommunikation
00 – Optisk kommunikation avbruten



Figur 2: Vattenmätarställning (m^3)

SÅ LÄSER DU AV DIN FÖRBRUKNING PÅ DEN DIGITALA VATTENMÄTAREN

Öppna locket. Vattenmätarställningen syns i en vy med hänglås under meny 01. Läs av siffran utan decimaler. Bilden till vänster visar en förbrukning på 176 kubikmeter.

Ulricehamns Energi

Box 123 | Karlsnäsvägen 11 | 523 23 Ulricehamn | Tel 0321 53 23 00
Fax 0321 53 23 10 | info@ueab.se | www.ueab.se