



ANVISNINGAR FÖR SMÅHUS UPP TILL 25A



Ulricehamns Energi

www.ueab.se

SÅ HÄR ANSLUTER DU FASTIGHETEN!

*Följande anvisningar bygger på SEK, Svensk Elstandard,
publikation SS 437 01 02 - Elinstallationer för lågspänning.*

Föranmälan – Du behöver inledningsvis göra en föranmälan. Den gör du i samarbete med en behörig elinstallatör, som registrerar den via www.foranmalan.nu

Till föranmälan skall ni bifoga en situationsplan. I den beskriver ni var anslutningspunkten skall vara samt typ av anslutningspunkt: ett fasadmätarskåp, eller ett markmätarskåp.

Anslutningspunktens placering bestäms i samråd med Ulricehamns Energi AB (UEAB).

När vi har tagit emot din föranmälan skickar vi en offert med beställningsunderlag. Observera att du inte får börja kabelschakta på egen tomt innan samråd skett med UEAB för kabelsträckning. Du skall också invänta ett installationsmedgivande ifrån oss.



FÖRLÄGGNING AV KABEL I MARK

För att UEAB skall kunna förlägga serviskabel behöver du gräva ett kabeldike, förlägga kabelskyddsror vid behov draggropar och gräva en skarvgrop vid din egen tomtgräns. Detta görs av dig som beställare i samråd med din behöriga elinstallatör. Du ansvarar också för återställningen på egen tomt.

Kabelskyddsror skall vara gult med slät insida och dimensionen skall vara anpassad till UEAB:s anslutande serviskabel.

Kabelarea	Ytterdiameter kabelskyddsror
10-50 mm ² Al, Cu	50 mm

Kabelskyddsroret skall förläggas av behörig elinstallatör och denne ansvarar också för att rörens placering besiktigas och mäts in inom den egna tomten.

FÄRDIGANMÄLAN

När installationen är färdig skall din behöriga elinstallatör göra en färdiganmälan på www.foranmalan.nu.

Till färdiganmälan skall en karta bifogas, där kabelskyddsrörets läge finns dokumenterat. Det är viktigt att elinstallatören anger rätt säkringsstorlek på färdiganmälan, eftersom denna påverkar din nätavgift. När färdiganmälan är godkänd förlägger vi elkabeln i kabelskydds-

röret, kopplar in den och monterar upp elmätaren.


Innan elleverans startar bör du teckna ett elavtal med en elhandlare.

Gör du inget aktivt val, så blir du tilldelad vår anvisningsleverantör.





Om oss
Kundservice
Meny



Om oss

Levnadsguide

Microproduktion (solar, vind)

Gas

Ladda din elbil

Priser & Villor

För Elinstallatörer

FÖR- OCH FÄRDIGANMÄLAN PÅ WEBBEN

Ulrichhamns Energi erbjuder elinstallatörer att göra sina för- och färdiganmälningar via foranmalan.nu. Mer än 100 000 för- och färdiganmälningar har gjorts av våra kunder med kortaste handläggningstiden, minskad pappershantering och avisering via mejl och SMS när ärendena behandlats.

ANVISNING FÖR ATT KOMMA IGÅNG MED FÖRANMÄLAN.NU

1. Gå till foranmalan.nu där du kan skapa ett kostnadsfritt installerarkonto.
2. Du får också ett mejl med viktig information om att du kan ladda in på tjänsten.

Tips på skräddarsydd guide för elinstallatörer se [här](#)

Vill du ha hjälp av oss att komma igång med för- och färdiganmälan via webben är du välkommen att kontakta oss för assistance.

[För- och färdiganmälan via foranmalan.nu](http://foranmalan.nu)



Länk till för- och färdiganmälan finns även på vår hemsida: www.ueab.se



TILLFÄLLIG ELANLÄGGNING (BYGGKRAFT)

*Tillfällig elanläggning skall för- och färdiganmälas på
www.foranmalan.nu av den anlitade elinstallatören.*

En tillfällig elanläggning utförs generellt alltid inom elnätets befintliga kapacitet. UEAB:s anslutningspunkt utgörs av kabelskåp eller transformatorstation. Du måste själv tillhandahålla en tillfällig elanläggning inklusive anslutningskabel och skyddsrör dimensionerat för det strömuttag som önskas till UEAB:s anslutningspunkt.

Skåpet skall vara försett med jordfelsbrytare för uttag upp till 32A. Det är inte tillåtet att ansluta fasad- eller markmätarskåp, detta är enbart tillåtet vid permanent anslutning. Anslutningskabeln till UEAB:s anslutningspunkt får maximalt vara fem meter. Efter ett års inkopplingstid tillkommer en extra månadsavgift.

UTFÖRANDE ANVISNINGAR

1. Anslutningspunkt

Anslutningspunkten i din fastighet utgörs av ett fasadmätarskåp eller ett markmätarskåp. Skåpet levereras och monteras av din elinstallatör. Anslutningspunkten måste vara åtkomlig för vår personal. Det får därför inte byggas in i ett låst utrymme.

2. Elmätare


Elmätaren levereras och installeras av oss på UEAB.

3. Kabelförläggning

Innan UEAB kan förlägga serviskabel måste fastighetsägaren i samråd med behörig elinstallatör gräva ett kabeldike på tomten och förlägga ett kabelskyddsrör för UEAB:s anslutande serviskabel. Om UEAB:s serviskabel skall förläggas i kabelskyddsröret i efterhand så behövs ibland draggropar längs vägen beroende på längden och sträckningen. En skarvgrop skall alltid finnas vid kundens tomtgräns.

Återfyllningen närmast röret skall fyllas med sand eller stenmjöl.

Återställning på egen tomt sker av fastighetsägare.




Figur 1
Montering Elkabel
mot husgrund.

UTFÖRANDE ANVISNINGAR

4. Kabelskyddsror

Kabelskyddsroret skall vara gult med slät insida och dimensionen skall anpassas till UEAB:s anslutande serviskabel. Efter rörförläggning tätas röret temporärt i båda ändarna.



Figur 2 Kabeldike med elkabel och skyddsror.



Ulricehamns Energi

Box 123 | Karlsnäsvägen 11 | 523 23 Ulricehamn | Tel 0321 53 23 00

Fax 0321 53 23 10 | info@ueab.se | www.ueab.se